



取扱説明書

アンセムコントロールパネル

《お客様へ》

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

《工事店様へ》

この取扱説明書の保証書へ貴店名ならびに取付日をご記入のうえ、お客様へお渡してください。また、施工後にご使用方法およびお手入れ方法、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意		⚠ 注意	
	本製品はAnthem デジタルサーモスタットバルブ専用のデジタルコントロールパネルです。必ず指定のバルブと組み合わせてご使用ください。単体では動作しません。		本製品の取り付けは、必ず有資格の専門業者に依頼してください。誤った施工は、落下や漏水の原因になります。
	音声アシスタント (Alexa/Google Home 等) と連携する場合も、誤動作による予期しない吐水・温度変更に注意してください。		コントロールパネルは付属の取付ブラケットとケーブルを使用し、壁面へ確実に固定してください。
	本製品は浴室など屋内のシャワーシステム用です。屋外や、浴室以外の特殊環境 (プール設備、工業用途など) では使用しないでください。		バルブ・コントロールを接続するケーブルは、施工説明書に従って配線し、電源プラグを必ず抜いた状態で作業してください。
	パネルに指以外の硬い物 (工具・金属ペン先など) を押し当てないでください。表示面の傷・破損の原因となります。		パネルは壁面仕上げ後に取り付けます。目地・段差にまたがる位置は避け、フラットな面に水平を確認して設置してください。
	本体やケーブルの改造、分解、非純正部品の使用は絶対に行わないでください。故障や火災の原因となり、保証対象外となります。		お湯の温度設定によってはやけどのおそれがあります。サーモスタットバルブには高温制限機構が備わっていますが、施工時に上限温度を適切に調整してください。
	本製品は KOHLER Konnect® アプリと連携し、追加機能やアップデートを利用できますが、シャワー中のスマートフォンの操作は転倒などの危険があるため避けてください。		ダイヤルが割れている・ぐらつく・異常に熱い・表示がおかしい場合は、直ちに使用を中止し、電源・給水を止めて販売店またはサービス窓口にご相談ください。
	高温のお湯を使用する場合は、別途接続される混合水栓・サーモスタットの取扱説明書に従い、やけどをしない温度に設定してください。特に高齢者やお子様を使用する際は、必ず保護者が確認してください。		

ご使用方法

・画面上で温度・流量・最大6系統までのアウトレット(レインヘッド、ハンドシャワー、ボディスプレー等)を一括して操作できます。

・9個までのユーザープリセットを保存でき、ワンタッチでお気に入りのシャワー設定を呼び出せます。

・システムウォームアップ/一時停止機能、エコモード(1系統のみ使用)、使用水量の概要を表示するサマリースクリーンなど、水使用を意識しやすい機能を備えています。

・初期セットアップ

施工時に、デジタルサーモスタットバルブ(K-28209~28212)と本体をケーブルで接続し、電源を投入します。

画面の案内に従って言語・単位系・バルブ構成・アウトレット名などを設定します。(初期セットアップ)

さらに詳細設定やアップデートは、KOHLER Konnect® アプリから行うことができます。

※ 実際の画面表示や項目名はソフトウェアバージョンにより異なります。詳細は製品同梱の「クイックリファレンスガイド」およびインストールガイドをご確認ください。

・シャワーの起動・停止

起動

画面の「スタート/ON」アイコンをタップします。

システムウォームアップが有効な場合、設定温度まで自動で昇温し、準備完了を画面に表示します。

一時停止

シャワー中に「一時停止」アイコンをタップすると一時的に吐水を止め、温度・流量・アウトレット設定を保持したまま待機させることができます。再度タップすると同じ条件で再開します。

停止

シャワー終了時は「停止/OFF」アイコンをタップして全アウトレットを停止します。

・温度と流量の調整

画面に現在の温度が表示されている状態で、大きな KOHLER ダイアルを回して温度を調整します。

流量を調整したいアウトレットを画面上で選択し、同じダイアルを回すことで、そのアウトレットの流量(弱~強)を調整できます。

デジタルサーモスタットバルブ側には、最大流量・高温制限・エコモード(1アウトレットのみ使用)等の設定があり、施工時にシステム全体の上限値が決められます。

・アウトレットの選択

画面には、接続されている各アウトレット(レインヘッド、ハンドシャワー等)がアイコンまたは名称で表示されます。

使用したいアウトレットのアイコンをタップするとその系統が ON になり、再度タップすると OFF になります。

複数のアウトレットを同時に ON にすることもできますが、エコモード有効時は常に1系統のみが動作します。

・プリセットの登録、呼び出し

お好みの温度・流量・アウトレット構成を設定した状態で、空いているプリセットボタンを数秒長押しすると、その設定を保存できます。(最大9個)

次回からは、保存したプリセットボタンをタップするだけで、同じ条件でシャワーを開始することができます。

・KOHLER Konnect® アプリ連携

専用アプリと連携することで、以下のような追加機能が利用できます。

- ・シーン/ルーチンの設定
- ・使用履歴・水使用量の確認
- ・ソフトウェアアップデート
- ・対応する音声アシスタントとの連携(Alexa/Google Home など)

※ アプリの操作方法は KOHLER Konnect® アプリのヘルプ/マニュアルをご覧ください。

お手入れ方法

- ・快適にご使用いただくために、日ごろのお手入れは、次のことに注意して行ってください。
- ・汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は、水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れが目立つ場合は、柔らかい布に少量の中性洗剤を含ませ水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・水栓の表面を傷めたり、変色の恐れがあるので以下のものは使用しないでください。
(酸性・アルカリ性・塩素系洗剤類、ベンジン等揮発性溶剤、クレンザー、ナイロンたわし等)
※製品に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
- ・高圧洗浄機や強いシャワーを直接フロントパネルの縁や下部の隙間に当てないでください。内部への浸水・故障の原因となります。
- ・画面周囲に水がたまりやすい場合は、定期的に拭き取り、長時間水が溜まらないようにしてください。
- ・お手入れ後に画面の反応が鈍い、表示がおかしいなどの異常が見られた場合は、電源を一度切り(システムの指示に従って)再起動しても改善しない場合、サービス窓口にご相談ください。

アフターサービスについて

- ・「修理を依頼される前に」を確認してください。
- ・保証書
この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してあるか確認いただき、大切に保管してください。
- ・修理を依頼
～保証期間中～
修理に際して、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。
～保証期間外～
ご希望により有料にて修理させていただきます。
～ご連絡していただきたい内容～
 1. ご氏名、ご住所、電話番号
 2. 商品名、品番
 3. 出荷日
 4. 故障内容
 5. 訪問ご希望日
- ・修理のご依頼、商品についてのお問合せは下記まで。
<KOHLERメンテナンス>
<https://kohler-nst.jp/contact/maintenance>



保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は取扱店、または最下部に記載の弊社ホームページより修理をご依頼ください。

商品名：	品番：	
保証期間	出荷日	
お客様	おなまえ 様	取扱店/販売店
	おところ	
	おでんわ	TEL

★お客様へ：この保証書をお受け取りになるときに、出荷日、取扱店名が記入してあることを確認してください。

この保証書は再発行致しませんので紛失されないように大切に保管してください。

保証内容

- 「取扱説明書」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼の上、本書をご提示ください。
※ご提示が無い場合は有料修理となります。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼出来ない場合は、弊社ホームページよりお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
 - 一般住宅およびアパート・マンション等の居住用の用途以外で使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
 - 弊社又はKOHLER社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部材の磨耗等による不具合
 - 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地等）に起因する不具合
 - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合
 - 火災、落雷、地震、洪水、津波、雪害など天変地異による不具合
 - 戦争・暴力等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然環境や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部からの電磁波に起因する不具合
 - 消耗品（パッキン・電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
 - 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合
 - 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合
 - 日常のお手入れ箇所（エアレーターなど）やOリングやパッキンの磨耗・劣化による不具合
 - 凍結に起因する不具合
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書に出荷日・お客様のお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては取扱店または弊社ホームページよりお問合せください。

正規日本輸入代理店 日鉄物産マテックス株式会社

※商品のお問合せや修理のご依頼は、取扱店（ご購入先）または

以下URL（QRコード）の弊社ホームページお問い合わせフォームよりご連絡ください。

<https://kohler-nst.jp/contact/maintenance>

KOHLER 日鉄

で検索

