



取扱説明書

アンセム サーモスタットデュアルシャワー

《お客様へ》

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

《工事店様へ》

この取扱説明書の保証書へ貴店名ならびに取付日をご記入のうえ、お客様へお渡してください。また、施工後にご使用方法およびお手入れ方法、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意		⚠ 注意	
	本製品は、アンセム 2口メカニカルサーモスタットバルブ専用の2アウトレット用コントロールパネルです。必ず指定バルブと組み合わせて使用してください。		高温のお湯を使用する場合は、別途接続される混合水栓・サーモスタットの取扱説明書に従い、やけどをしない温度に設定してください。特に高齢者やお子様を使用する際は、必ず保護者が確認してください。
	バルブは高流量タイプ(最大約8 gpm)で、1アウトレットのみ使用時は最大約7 gpm の流量が得られます。配管径・給水圧に合わせた設計が必要です。		バルブや配管をユーザーが分解・改造しないでください。改造は故障・漏水・火傷の原因となり、保証対象外となります。
	バルブには止水栓とフィルターが内蔵されています。施工時・保守時は必ず取扱説明書に従って操作してください。		本製品の取り付けは、必ず有資格の専門業者に依頼してください。誤った施工は、落下や漏水の原因になります。
	バルブには、調整可能な高温制限ストップ機能が組み込まれています。施工時に最大温度を適切に設定し、必要以上に高温にならないようにしてください。		「コンフォート設定」は約40°Cを基準として出荷時にプリセットされていますが、実際の温度は給水条件により変動します。必ず体感で確認してから使用してください。
	パネルの中央ノブ(温度調整)および各シャワーボタン(流量調整)以外の部分を工具等でこじらないでください。仕上げの損傷や防水性能低下の原因になります。		ボタンやノブが極端に固い、回らない、異音がする、温度が安定しないなどの異常がある場合は、すぐに使用を中止し、止水栓で給水を止めたくうえで施工業者・販売店に点検を依頼してください。

ご使用方法

・シャワーの起動・停止

給湯器・元栓など、上流側の給水・給湯が有効なことを確認します。

使用したいシャワーアウトレットのボタンを一度押すと、その系統が ON になり、水が出ます。

ボタンは押すと前面からポップアップ(飛び出し)し、「流量調整つまみ」として回転できる状態になります。

シャワーを止めるときは、同じボタンをもう一度押して元の位置まで戻すと、その系統が OFF になります。

再び押して ON にすると、前回の流量設定がそのまま維持されます。

※ 2つのボタンのうち、どちらがどのシャワー(例: 上=レインヘッド/下=ハンドシャワー)に対応するかは、施工時の配管接続によって決まります。

・温度の調整

パネル中央の丸いノブが温度調整ノブです。

いずれかのアウトレットが ON の状態でノブを回すと、バルブ内のサーモスタットが作動し、設定温度に自動的に追従するよう制御されます。

高温に設定するとやけどの危険性が高まるため、日常使用では施工時に設定した約40°C前後を目安に使用してください。

・流量の調整・デュアルシャワーとしての使用

各シャワーの流量は、ポップアップしたボタンを回すことで調整できます。回転させることで、そのアウトレットの水量を弱～強まで連続的に変更できます。

2つのボタンを両方 ON にすれば、デュアルシャワー(2系統同時使用)が可能です。

バルブは最大約8 gpm、1系統最大7 gpm の流量に対応しますが、給水条件や施工時に組み込まれた流量制限インサート(オプション)により、同時使用時の水量は変わります。

・エコ/流量制限について

バルブには、**総流量を約1.75 gpm に制限できるフローリストラクター(オプション)を組み込むことができます。

フローリストラクターの有無および設定は、施工時の仕様によって異なります。

「水量が少ない」と感じる場合でも、勝手に取り外したりしないでください。

省エネ仕様や法規制(CEC 等)への適合が必要な場合に使用されます。

お手入れ方法

- ・快適にご使用いただくために、日ごろのお手入れは、次のことに注意して行ってください。
- ・汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は、水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れが目立つ場合は、柔らかい布に少量の中性洗剤を含ませ水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・水栓の表面を傷めたり、変色の恐れがあるので以下のものは使用しないでください。
(酸性・アルカリ性・塩素系洗剤類、ベンジン等揮発性溶剤、クレンザー、ナイロンたわし等)
※製品に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
- ・ボタン・ノブまわりに固まった石けんカスや水アカが付着すると、操作が固くなる原因になります。汚れが目立つ場合は、上記の方法でやさしくふき取り、ボタン・ノブを数回操作して可動部のスムーズさを確認してください。
- ・それでも動きが悪い・戻らない場合は、分解せず、施工業者・販売店に点検を依頼してください。

修理を依頼される前に

- ・吐水量が少ない
 - ①水側、湯側の止水栓が十分開いていることを確認してください。
 - ②泡沫器のゴミ詰まりがない事を確かめてください。
 - ③エコキュートと組み合わせてご使用の場合、高圧タイプであることを確認してください。
 - ④水圧が0.2MPa以上である事を確認してください。
- ・温度調整がスムーズに出ない
 - ①泡沫器のゴミ詰まりがない事を確かめてください。
 - ②給湯器から十分な温度のお湯がきこえることを確認してください。
 - ③水側、湯側の止水栓の開きのバランスが偏っていない事を確認してください。

※上記処置で故障が直らない場合は、販売店、またはKOHLERメンテナンスへご相談ください。
(KOHLERメンテナンスの連絡先は次ページに記載)

アフターサービスについて

- ・「修理を依頼される前に」を確認してください。
- ・保証書
この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してあるか確認いただき、大切に保管してください。
- ・修理を依頼
～保証期間中～
修理に際して、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。
～保証期間外～
ご希望により有料にて修理させていただきます。
～ご連絡していただきたい内容～
 1. ご氏名、ご住所、電話番号
 2. 商品名、品番
 3. 出荷日
 4. 故障内容
 5. 訪問ご希望日

・修理のご依頼、商品についてのお問合せは下記まで。
<KOHLERメンテナンス>
<https://kohler-nst.jp/contact/maintenance>



保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は取扱店、または最下部に記載の弊社ホームページより修理をご依頼ください。

商品名：	品番：	
保証期間	出荷日	
お客様	おなまえ 様	取扱店/販売店
	おところ	
	おでんわ	TEL

★お客様へ：この保証書をお受け取りになるときに、出荷日、取扱店名が記入してあることを確認してください。

この保証書は再発行致しませんので紛失されないように大切に保管してください。

保証内容

- 「取扱説明書」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼の上、本書をご提示ください。
※ご提示が無い場合は有料修理となります。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼出来ない場合は、弊社ホームページよりお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）

- (1)一般住宅およびアパート・マンション等の居住用の用途以外で使用した場合の故障及び損傷等の不具合
- (2)適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
- (3)弊社又はKOHLER社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合
- (4)建築躯体の変形等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
- (5)経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部材の磨耗等による不具合
- (6)金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地等）に起因する不具合
- (7)小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合
- (8)火災、落雷、地震、洪水、津波、雪害など天変地異による不具合
- (9)戦争・暴力等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
- (10)自然環境や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
- (11)電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部からの電磁波に起因する不具合
- (12)消耗品（パッキン・電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
- (13)水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合
- (14)砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合
- (15)日常のお手入れ箇所（エアレーターなど）やOリングやパッキンの磨耗・劣化による不具合
- (16)凍結に起因する不具合
- (17)保証書の期限切れまたは提示がない場合
- (18)本書に出荷日・お客様のお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては取扱店または弊社ホームページよりお問合せください。

正規日本輸入代理店 日鉄物産マテックス株式会社

※商品のお問合せや修理のご依頼は、取扱店（ご購入先）または

以下URL（QRコード）の弊社ホームページお問い合わせフォームよりご連絡ください。

<https://kohler-nst.jp/contact/maintenance>

