



取扱説明書

ステートメント 多機能レインヘッド

《お客様へ》

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

《工事店様へ》

この取扱説明書の保証書へ貴店名ならびに取付日をご記入のうえ、お客様へお渡してください。また、施工後にご使用方法およびお手入れ方法、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。

⚠ 注意		⚠ 注意	
	化粧品（クレンジング剤、整髪料、ヘアカラー剤）などを水栓に付着させないでください。変色や破損のおそれがあります。		取付前に、天井下地や配管の強度が十分であることを確認してください。強度不足の下地に取り付けしないでください。
	器具にぶら下がったり、体重をかけたり無理な力を加えないでください。器具が破損し、怪我をしたり、漏水発生のおそれがあります。		使用開始時は、必ず低温側から吐水し、手で温度を確認してから浴びてください。高温のお湯はやけどの原因となります。
	「ディープマッサージ」モードは水流が強いため、長時間同じ部位に当て続けしないでください。肌の弱い方やお子様には使用を避けるか、短時間・低温でご使用ください。		凍結のおそれがある場所では、給湯・給水系統の凍結防止対策を行ってください。凍結は破損や漏水の原因となります。
	本製品の取り付けは、必ず有資格の専門業者に依頼してください。誤った施工は、落下や漏水の原因になります。		施工後に漏れや異常音がないか必ず確認し、異常がある場合は使用を中止して施工業者に点検を依頼してください。

ご使用方法

- ・吐水・止水、温度・水量の調整は、別売の混合水栓／サーモスタットバルブ側で行います。本体には止水機能はありません。
- ・使用前に少量の水を流し、温度と水圧を確認してください。
- ・本製品は2種類の吐水モードを切り替えて使用できる天井付けレインシャワーです。
フルカバレッジ
空気を含んだ豊かな水滴で、全身を包み込むような浴び心地です。シャンプーのすすぎに適しています。
ディープマッサージ
ねじれたクロスストリームが筋肉に集中的に当たる強めの水流で、肩や腰などのコリをほぐす用途に適しています。
- ・モード切替は、ヘッド側面の切替操作部（ボタン／ダイヤル）で行います。無理な力を加えず、ゆっくり切り替えてください。
- ・使用後は、混合水栓を確実に閉め、吐水が完全に停止しているか確認してください。

お手入れ方法

- ・快適にご使用いただくために、日ごろのお手入れは、次のことに注意して行ってください。
 - ・汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は、水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ・汚れが目立つ場合は、柔らかい布に少量の中性洗剤を含ませ水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ・水栓の表面を傷めたり、変色の恐れがあるので以下のものは使用しないでください。
(酸性・アルカリ性・塩素系洗剤類、ベンジン等揮発性溶剤、クレンザー、ナイロンたわし等)
※製品に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
 - ・吐水が乱れたり、水量が低下してきた場合は、ゴムノズル部分を指の腹で軽くこするようにもみ洗いし、付着したカルキや汚れを取り除いてください。その後、水を数十秒流し、異物を排出します。
- それでも改善しない場合は、シャワーヘッドを取り外し、入口側に詰まりがないか確認してください。対処が難しい場合は、施工業者または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

- ・「修理を依頼される前に」を確認してください。
- ・保証書
この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してあるか確認いただき、大切に保管してください。
- ・修理を依頼
～保証期間中～
修理に際して、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。
～保証期間外～
ご希望により有料にて修理させていただきます。
～ご連絡していただきたい内容～
 1. ご氏名、ご住所、電話番号
 2. 商品名、品番
 3. 出荷日
 4. 故障内容
 5. 訪問ご希望日
- ・修理のご依頼、商品についてのお問合せは下記まで。
<KOHLERメンテナンス>
<https://kohler-nst.jp/contact/maintenance>



保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は取扱店、または最下部に記載の弊社ホームページより修理をご依頼ください。

商品名：	品番：	
保証期間	出荷日	
お客様	おなまえ 様	取扱店/販売店
	おところ	
	おでんわ	TEL

★お客様へ：この保証書をお受け取りになるときに、出荷日、取扱店名が記入してあることを確認してください。

この保証書は再発行致しませんので紛失されないように大切に保管してください。

保証内容

- 「取扱説明書」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼の上、本書をご提示ください。
※ご提示が無い場合は有料修理となります。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼出来ない場合は、弊社ホームページよりお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
 - 一般住宅およびアパート・マンション等の居住用の用途以外で使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
 - 弊社又はKOHLER社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部材の磨耗等による不具合
 - 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地等）に起因する不具合
 - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合
 - 火災、落雷、地震、洪水、津波、雪害など天変地異による不具合
 - 戦争・暴力等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然環境や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部からの電磁波に起因する不具合
 - 消耗品（パッキン・電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
 - 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合
 - 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合
 - 日常のお手入れ箇所（エアレーターなど）やOリングやパッキンの磨耗・劣化による不具合
 - 凍結に起因する不具合
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書に出荷日・お客様のお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては取扱店または弊社ホームページよりお問合せください。

正規日本輸入代理店 日鉄物産マテックス株式会社

※商品のお問合せや修理のご依頼は、取扱店（ご購入先）または

以下URL（QRコード）の弊社ホームページお問い合わせフォームよりご連絡ください。

<https://kohler-nst.jp/contact/maintenance>

KOHLER 日鉄

で検索

