

施工前の注意事項

- ・施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ・施工後は正常に動作することを確認してください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。


⚠ 取付に関する注意




	<p>既設配管内のゴミや砂を十分にフラッシングしてから接続してください。異物が残っていると、目詰まりや漏水の原因となります。</p>		<p>本製品の取り付けは、必ず有資格の施工業者・配管工が行ってください。建築基準に従わない施工は、漏水や感電、火災などの原因になります。</p>
	<p>シャワーアームおよびフランジは別売です。強度の不足するアームやブラケットには取り付けしないでください。</p>		<p>施工後に漏れや異常音がないか必ず確認し、異常がある場合は使用を中止して施工業者に点検を依頼してください。</p>

⚠ 使用に関する注意

	<p>化粧品（クレンジング剤、整髪料、ヘアカラー剤）などを水栓に付着させないでください。変色や破損のおそれがあります。</p>		<p>高温のお湯は重大なやけどの原因になります。サーモスタットバルブ側で最高温度を約49℃以下に設定し、入浴前に手や腕で温度を確かめてください。</p>
	<p>器具にぶら下がったり、体重をかけたり無理な力を加えないでください。器具が破損し、怪我をしたり、漏水発生のおそれがあります。</p>		<p>乳幼児、ご高齢の方、身体の不自由な方が使用する場合は、必ず保護者や介助者が付き添い、温度と水量を確認してください。</p>
	<p>「ディープマッサージ」モードは水流が強いため、長時間同じ部位に当て続けしないでください。肌の弱い方やお子様には使用を避けるか、短時間・低温でご使用ください。</p>		<p>凍結のおそれがある場所では、給湯・給水系統の凍結防止対策を行ってください。凍結は破損や漏水の原因となります。</p>

必要工具および現場手配品



<p>⚠ 警告: 人的傷害または物的損害の危険があります。 やけどの危険があります。水温が高いと重度のやけどを引き起こす可能性があります。バルブの水温は49°C以下に設定してください。</p> <p>バルブの温度調整手順を参照してください。 ※最低流量での安全を確保するために、適切な最小流量定格を持つ自動補償バルブを選択してください。</p> <p>地域の配管および建築の規則をすべて遵守してください。</p>	<p>1 洗管 シャワーヘッドの取付前に、水を流してゴミを洗い流します。</p> 	<p>2 シーラントテープの取付 パイプのねじ山にシーラントテープを貼ります。</p> 	<p>3 シャワーヘッドの取付 パイプとシャワーヘッドをしっかり固定してください。</p> 	<p>吐水モードの切り替え 3種類の吐水モードがあります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.フルカバースプレー (全身用広範囲) 2.ディープマッサージスプレー (リズミカルな強めの水流) 3.クラウドスプレー (やわらかな微細な水滴)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お手入れ方法
水を流しながら、ノズルからゴミを定期的に拭き取ってください。
スクリーンウォッシャーからゴミを定期的に洗い流します。

